

Modell 10



① Bluetooth ② Antibeschlag/Uhrreinstellungstaste

③ Licht ein-ausschalten/
Farbwechsel/Lichthelligkeit
einstellen

**A: Lichtschalter/Farbwechsel/
Helligkeitsanpassung**

1. Tippen Sie auf den Schalterknopf ③ am Spiegel, das LED-Licht wird eingeschaltet.
2. Lichtfarben ändern: Tippen Sie auf die Umschalttaste ③ (weniger als 1 Sekunde), die LED-Lichtfarbe schaltet sich um von kühles Licht, Warmweiß, Naturweiß bis das Licht ausgeschaltet wird.
3. Für Helligkeitsverstellbares Modell: Halten Sie den Schalter lange gedrückt, bis sich das Licht ändert. Die Lichthelligkeit kann von 5 % bis 100 % eingestellt werden. Lassen Sie die Umschalttaste los, um die Änderung nach Abschluss zu speichern.

B: Anti-Beschlag / Uhrzeit und Datum zurücksetzen

Anti Nebel:

Tippen Sie auf den Demister-Schalter ②, um die Anti-Fog-Funktion ein-/auszuschalten. Wenn die Antibeschlagfunktion eingeschaltet ist, leuchtet auf dem Display ein Demister-Zeichen auf.

Uhrzeit und Datum zurücksetzen:

1. Halten Sie die Taste ② 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Jahreszahl zu blinken beginnt. Tippen Sie auf die Schaltfläche ② oder ①, um die Zahl auf das richtige Jahr zu erhöhen oder zu verringern.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche ②, um Monat und Tag zurückzusetzen. Wenn die Monats- und Tagesnummer zu blinken beginnen, tippen Sie auf die Taste ② oder die Taste ①, um die Zahl auf den richtigen Monat und Tag zu erhöhen oder zu verringern.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um die Minute und Stunde entsprechend zurückzusetzen.
4. Tippen Sie erneut auf die Taste ② oder führen Sie 5 Sekunden lang keine Bedienung durch, bis die Zahl aufhört zu blinken, um das Uhreinstellungsmodell zu verlassen.

C: Bluetooth-Lautsprecher

1. Tippen Sie auf die Bluetooth-Taste ①, um die Bluetooth-Lautsprecherfunktion einzuschalten.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach CS-RY01A, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, Spielen Sie ab und drehen Sie die Lautstärke Ihres Telefons auf / ab.

Model 10



① Bluetooth ② Demister/Clock Setting Button

③ Light Switch/Colours Changing/
Brightness Adjustment

**A: Light Switch/ Colours Changing/
Brightness Adjustment**

1. Tap the switch button ③ on the mirror, the LED light is switched on.
2. Change Light Colours: Tap switch button ③ (less than 1 second), LED Light colour will be changed successively from cool light, Warm White, Natural White and then switch the light off.
3. For Brightness Adjustable Model: long hold switch button until the light start changing brightness. Light brightness can be adjusted from 5% to 100%. Release the switch button to save the change after finished.

B: Anti-fog/ Reset the Time and Date

Anti-fog:

Tap the Demister Switch ② to switch on/off the Anti-fog function. A demister sign will light up on the display screen when the anti-fog function is on.

Reset the Time and Date:

1. Hold button ② for 3 seconds until the year number start flashing. Tap button ② or ① to increase or decrease the number to the correct year.
2. Press button ② to reset the month and day. When the month and day number start flashing, tap button ② or button ① to increase or decrease the number to the correct month and day.
3. Repeat step 2 to reset the hour and minute accordingly.
4. Press button ② again or don't do any operations for 5 seconds until the number stop flashing to exit the clock setting model.

C: Bluetooth Speaker

1. Tap Bluetooth button ① to turn on the Bluetooth Speaker function.
2. Turn on the Bluetooth function on your phone and search for CS-RY01A to connect.
3. When the Bluetooth has been successfully connected, Play and Turn up/down the volume on your phone.